


ASSEMBLY INSTRUCTIONS



V1



Hours: 24/5 Mon-Fri
(US) +1 702-620-5156

(DE) +44 7481 346904
(UK) +44 7481 337276

English

Caution

- Keep children and animals away from the desk during use. Ensure the desktop is not touching any walls.
- Remove obstacles taller than 20"/51 cm from underneath the desk.
- Operate only in a working environment temperature of 32°F-104°F/0°C-40°C.
- Keep product away from corrosive gases, liquids and dusty objects.
- Keep hands, feet and other body parts in a safe position during operation. Anti-collision is not automatically enabled during all resets.
- The company does not bear any warranty or liability for damage and human injury caused by any abnormal or un-intended operation of the equipment.
- It is necessary to perform a manual reset after the initial installation or power cycling the equipment.

Español

Precaución

- Mantenga a los niños y animales alejados del escritorio durante su uso. Asegúrese de que el escritorio no toca ninguna pared.
- Retire aquellos obstáculos con una altura superior a 20"/51 cm de debajo del escritorio.
- Opérela únicamente en una temperatura del entorno de trabajo de 32°F-104°F/0°C-40°C.
- Mantenga el producto alejado de gases corrosivos, líquidos y objetos con polvo.
- Mantenga las manos, pies y otras partes del cuerpo en una posición segura durante el funcionamiento. No se habilita la anticollisión de forma automática tras los reinicios.
- La empresa no ofrece ninguna garantía ni asume ninguna responsabilidad por cualquier daño o lesión humana provocada por un funcionamiento anormal o no previsto del equipo.
- Es necesario realizar un reinicio manual tras la instalación inicial o el ciclo de encendido.

Italiano

Attenzione

- Tenere i bambini e gli animali lontani dalla scrivania durante l'uso. Assicurarsi che il piano non tocchi alcuna parete.
- Rimuovere gli ostacoli più alti di 20"/51 cm da sotto la scrivania.
- Operare solo in un ambiente di lavoro con una temperatura di 32°F-104°F/0°C-40°C.
- Tenere il prodotto lontano da gas e liquidi corrosivi e oggetti polverosi.
- Tenere mani, piedi e altre parti del corpo in posizione di sicurezza durante il funzionamento. L'anti-collisione non è automaticamente attivata dopo il ripristino.
- La società non si assume alcuna garanzia o responsabilità per danni e lesioni umane causati da un funzionamento anomalo o non previsto dell'apparecchiatura.
- È necessario eseguire un ripristino manuale dopo l'installazione iniziale o il ciclo di alimentazione.

Deutsch

Vorsicht



- Halten Sie Kinder und Tiere während der Benutzung vom Tisch fern. Achten Sie darauf, dass die Tischplatte keine Wände berührt.
- Entfernen Sie Hindernisse, die höher als 20"/51 cm Zoll sind, von der Unterseite des Tisches.
- Betreiben Sie das Gerät nur in einer Arbeitsumgebung mit einer Temperatur von 32°F-104°F/0°C-40°C.
- Halten Sie das Produkt von ätzenden Gasen, Flüssigkeiten und staubigen Gegenständen fern.
- Halten Sie Hände, Füße und andere Körperteile während des Betriebs in einer sicheren Position. Der Antikollisionsschutz wird nach den Zurücksetzen nicht automatisch aktiviert.
- Das Unternehmen übernimmt keine Garantie oder Haftung für Schäden und Verletzungen, die durch einen abnormalen oder unbeabsichtigten Betrieb des Geräts verursacht werden.
- Nach der Ersteinstellung oder dem Ersteinschalten der Stromversorgung muss eine manuelle Rückstellung vorgenommen werden.

Français



Attention

- Pendant l'utilisation, gardez les enfants et les animaux à l'écart du bureau. Veillez à ce que le bureau ne touche aucun mur.
- Éliminez les obstacles de plus de 20"/51 cm pouces de hauteur sous le bureau.
- N'utilisez le produit que dans un environnement de travail dont la température est comprise entre 32°F-104°F/0°C-40°C.
- Éloignez le produit de toute source de gaz corrosifs, de liquides et d'objets poussiéreux.
- Gardez les mains, les pieds et les autres parties du corps dans une position sûre lorsque vous utilisez l'appareil. L'anticollision n'est pas automatiquement activée après les réinitialisations.
- Aucune garantie ou responsabilité n'est assumée par la société pour les dommages et les blessures humaines causés par un fonctionnement anormal ou non intentionnel de l'équipement.
- Une réinitialisation manuelle est indispensable après l'installation initiale ou un cycle d'alimentation.

日本語

注意

- 本製品を使用している時、子供や動物から遠ざけてください。デスクトップが壁に触れていないことを確認してください。
- 机の底から20インチより高い障害物を取り除いてください。
- 32°F-104°F/0°C-40°Cの作動環境温度のみで動作する。
- 本製品を腐食性ガス、液体、ほこりの多い物体から遠ざけてください。
- 操作中に手、足、その他の体の部分を安全な位置に保ってください。アンチ衝突は、すべてのリセット中に自動的に有効にされていません。
- 機器の異常または非意図的な操作によって引き起こされた損傷と人身傷害に対していかなる保証または責任も負いません。
- 初回装着または機器通電後、手動リセットが必要です。




M8x16

(S1) x16



M4x14


(S2) x16




(S4) x4




(S5) x4




(S6) x1




(S7) x1




(S8) x4




Ax2




Bx1




Cx1




Dx1




Fx1




Hx1




Jx2






Kx1




1




2




3







4




 Lay the table top flat on the floor with the perforated side up


5




6




7



After the table is installed,
please press the  key to start

The table will automatically drop to the lowest point,
stay for 3 seconds, then rise to the highest point,
and finally return to the initial position
- successful installation.


Instruction Manual



Press the Reset button until it is complete, the initialization progress done.

Notes:

1. Operating voltage: AC100~240V, frequency 50/60HZ.
2. Operating temperature: -10~40℃.
3. Before use, please check whether all power lines are fully connected and firm.
4. Before use, please check the surrounding environment and ensure there are no obstructions above or below the table.
5. This product is not to be used by children. Adult supervision is required.
6. Do not use if any cables (electrical parts) are damaged.
7. The product is not suitable for mobile use. If you must move, please prevent it from being injured.
8. It is normal for a slight jitter when the table starts to rise and fall. This will not affect the service life.



Reset Operation

◆ Press and hold "RST" for 3 seconds, release the button. The desktop automatically moves up and down to find the highest and lowest height. When this process stops, the reset operation is complete.

Up and down button operation

- ◆ When the "Up" button is pressed for 3S, the desktop runs up until reaching the highest height.
- ◆ When the "Down" button is pressed for 3S, the desk top runs down until it reaches the lowest height.
- ◆ When Press the "UP" or "Down" button for 3S, release the button, automatically reach the highest or lowest height, press any button can stop halfway.

Location Store/Memory Location operation

- ◆ Storage of standing position: press and hold "stand" button for 5 seconds, the standing position is saved.
- ◆ Storage of sitting position: press and hold "sit" button for 5 seconds, the sitting position is saved.
- ◆ Stand memory position operation: press the "standing" button, the desktop automatically run to the height of the memory position, and press any button can stop halfway.
- ◆ Sitting memory position operation: press the "sitting" button, the desktop automatically run to the height of the memory position, and press any button can stop halfway.

